ES

DAEWOO

DW8005



4G

TECNOLOGÍA
4G

PANTALLA
2,8" + 1,77"

BASE DE
CARGA

CARGA
TIPO C

TELÉFONO MOVIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Si ha perdido o le han robado el teléfono, notifique a su operador de telefonia que desactiven la tarjeta SIM. Esto puede evitar pérdidas económicas causadas por el uso no autorizado.
Tome las siguientes medidas para evitar el uso no autorizado de su teléfono:
- Establezca el código PIN de la tarjeta SIM
- Establezca la contraseña del teléfono

APAGADO EN AVIONES
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Utilizar un teléfono móvil en vuelo es ilegal y arriesgado.
Asegúrese de que su teléfono móvil está apagado durante el vuelo.

INTERFERENCIAS
La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono móvil hay una antena situada debajo del micrófono. No toque la zona de la antena durante una conversación, no sea que se deteriore la calidad de la conversación.

SERVICIO CUALIFICADO
Sólo el personal cualificado puede reparar el teléfono. Reparar el teléfono móvil por su cuenta puede suponer un gran peligro e infringe las normas de la garantía.

ACCESORIOS Y BATERÍAS
Utilice únicamente los accesorios y baterías homologados.

LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia, por ejemplo 112, y pulse la tecla Dial. Indique su ubicación y exponga brevemente su situación. No finalice la llamada hasta que se le indique.

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA	4G
BATERÍA	1000mAh
RAM/ROM	48 + 128 MB
PANTALLA	2,8" + 1,77"
CÁMARA	0,3 mpx
TIPO DE CARGA	Tipo C
FRECUENCIA FM	88 - 108 Mhz

VISIÓN GENERAL



FUNCIÓN DE LAS TECLAS

Tecla de función izquierda y derecha
La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de las teclas programables izquierda y derecha.

Tecla de marcación (Coger llamada)
Púlsela para iniciar una llamada introduciendo el número llamado o seleccionando un contacto de la agenda; o púlsela para recibir una llamada entrante; o púlsela en estado de espera para mostrar los últimos registros de llamadas.

Tecla Finalizar (Colgar llamada)
Púlsela para finalizar una llamada que se está marcando o una llamada en curso; o púlsela para salir del menú y volver al estado de espera.

Teclas de dirección
Púlselas para desplazarse por las opciones al navegar por una lista de funciones.
En estado de edición, pulse las teclas de dirección para navegar. En estado de conversación, puede pulsar la tecla de dirección arriba o abajo para modificar el volumen de la llamada.

Teclas numéricas
Pulse las teclas numéricas del 0 al 9 para introducir o el estado de edición para introducir números y caracteres.

Teclas * Asterico y # Almohadilla
Representan diferentes funciones en diferentes estados o diferentes menús de funciones.
Mantenga pulsada la tecla # Almohadilla hasta 2s en estado de espera para cambiar entre modo silencioso, reunión y normal.
Pulse la tecla # Almohadilla en estado de edición para cambiar entre los métodos de entrada.
Cuando el teclado está bloqueado, puede pulsar la tecla de función izquierda y, a continuación, la tecla * Asterisco para desbloquearlo.

FUNCIÓN DE LAS TECLAS

Teclas * Asterico y # Almohadilla
Representan diferentes funciones en diferentes estados o diferentes menús de funciones.
Mantenga pulsada la tecla # Almohadilla hasta 2s en estado de espera para cambiar entre modo silencioso, reunión y normal.
Pulse la tecla # Almohadilla en estado de edición para cambiar entre los métodos de entrada.
Cuando el teclado está bloqueado, puede pulsar la tecla de función izquierda y, a continuación, la tecla * Asterisco para desbloquearlo.

COMO EMPEZAR

Instalación de las tarjetas SIM y la batería
Si el dispositivo esta encendido, mantenga pulsada la tecla "Colgar" durante unos instantes para apagar el teléfono móvil
-1. Empuje la tapa trasera y retírela.
-2. Tire de la hebilla izquierda de la batería hacia fuera y, a continuación, extraiga la batería.
-3. Inserte ligeramente la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM con el corte de la esquina de la tarjeta alineado con la muesca de la ranura y la placa dorada de la tarjeta orientada hacia la descarga, hasta que la tarjeta SIM no pueda introducirse más.
-4. Con los contactos metálicos de la batería orientados hacia los contactos metálicos de la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

NOTA
- Tenga cuidado al manipular una tarjeta SIM, ya que la fricción o el doblado dañarán la tarjeta SIM.
- Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios, como las tarjetas SIM, fuera del alcance de los niños.
- Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM.

Instalación de la tarjeta micro SD
- Para instalar la tarjeta micro SD, abra su pestillo, coloque su lado dentado hacia abajo, inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas y, a continuación, cierre el pestillo.
- Para extraer la tarjeta micro SD, abra su pestillo y saque ligeramente la tarjeta. A continuación, cierre el pestillo.

NOTA
- El teléfono móvil no puede identificar automáticamente la tarjeta micro SD que se está insertando cuando el teléfono móvil está encendido. Debe apagar el teléfono móvil y luego encenderlo, para que el teléfono pueda identificar la tarjeta.
- La tarjeta micro SD es un objeto en miniatura. Manténgala fuera del alcance de los niños por temor a que se la traguen.

USO DE LOS MENUS

REGISTRO DE LLAMADAS

- Llamadas perdidas

Cuando el teléfono móvil indica que se han perdido algunas llamadas, puede seleccionar "Detalles" para entrar en la lista de llamadas perdidas. Desplácese hasta una llamada perdida y pulse la tecla Marcar para marcar el número que originó esa llamada.

- Números marcados

Puede ver las últimas llamadas marcadas. Seleccione "Llamadas marcadas" y, a continuación, seleccione una llamada marcada para llamar, borrar o borrar todo (o enviarle un SMS), etc.

- Llamadas recibidas

Puede ver las últimas llamadas recibidas. Seleccione "Llamadas recibidas" y, a continuación, seleccione una llamada recibida para llamar, borrar o eliminar todo (o enviarle un SMS), etc.

- Borrar todo

Este menú permite borrar todos los registros de llamadas.

- Temporizadores de llamadas

Puede comprobar los tiempos de cada llamada en este menú.

- Contador GPRS

Puede comprobar el contador GPRS en este menú

CONTACTOS

La función de búsqueda en la agenda permite consultar los contactos. Puede buscar un contacto como desee en la agenda. Seleccione esta opción, en la interfaz de edición, introduzca el nombre del contacto que desea buscar o la(s) primera(s) letra(s) del nombre.
- Pulse las teclas de dirección Arriba y Abajo para navegar por los contactos y seleccionar el contacto.
- Pulsa la tecla de dirección izquierda o derecha para ver otros grupos: familia, amigos, negocios, compañeros de clase, etc.

PERFILES

El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario, de modo que puedes personalizar algunos ajustes para adaptarlos a eventos y entornos específicos.

MENSAJES

- Escribir mensaje

A través de esta función, puedes crear nuevos mensajes de texto y multimedia. Puedes escribir un mensaje, y también puedes insertar un mensaje predefinido desde «Plantillas».

- Bandeja de entrada

En este menú se listan los mensajes recibidos.

- Bandeja de salida

Los mensajes enviados fallidos se almacenan en esta opción.

- Borradores

Los borradores de mensajes se listan en este elemento.

USO DE LOS MENUS

MENSAJES

- Buzón Enviado

Los mensajes enviados con éxito se almacenan en este menú.

- Plantillas

En esta interfaz puede crear mensajes predefinidos.

- Mensaje de difusión

En esta interfaz puede ver o configurar los mensajes de difusión.

- Servidor de correo de voz

Puede configurar el servidor de correo de voz en esta interfaz.

APLICACIONES

CÁMARA

Gire el teléfono para alinear la cámara con la imagen y, a continuación, pulse la tecla central para capturar fotos. Las fotos se guardarán en el sistema de archivos de la tarjeta de memoria. Puede cambiar la configuración de la imagen/cámara accediendo a las opciones después de entrar en el modo de cámara.

GRABADOR DE VÍDEO

Pulse la tecla central para iniciar/parar la grabación de clips de vídeo; la tecla de "función izquierda" para acceder a Opciones; la tecla de "función derecha" para salir de la interfaz de captura.

AUDIO

- Pulse la tecla de dirección para controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio.
- Pulse la tecla numerica 5 reproducir/pausar.
- Para cambiar a la última canción/siguiente canción presione las teclas numéricas 4 o 6,.
- Avance rápido, mantenga pulsada la tecla numérica 6.
- Retroceso, mantenga pulsada la tecla numérica 4.
- Para ajustar el volumen pulse las teclas * y #.

VÍDEO

Pulsando las teclas de dirección puede controlar el proceso de reproducción.

- Pulse la tecla numerica 5 para reproducción/pausa,
- Avance rápido, mantenga pulsada la tecla numérica 6.
- Retroceso, mantenga pulsada la tecla numérica 4.
- Para ajustar el volumen pulse las teclas * y #.

GRABADORA

Utilice esta función para grabar archivos de audio. El teléfono soporta WAV y AMR. El archivo de grabación que detenga se almacenará automáticamente en la lista de archivos.

RADIOFM

Puede utilizar la aplicación como una radio FM tradicional con sintonización automática y canales guardados.

IMAGEN

Puede ver las fotos o imágenes a través de esta función.

APLICACIONES

CALENDARIO
Calendario de vista mensual para que lleves un registro de las citas importantes, etc. Se marcarán los días con eventos introducidos.

CALCULADORA
La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para utilizar la calculadora Pulse las teclas arriba y abajo para seleccionar x, -, ×, ÷ respectivamente.
Pulse la tecla de función derecha para borrar la cifra.

RELOJ
Hay tres despertadores configurados pero desactivados por defecto. Puede activar uno, varios o todos ellos según sea necesario. Para cada despertador se puede configurar la fecha y la hora de llamada.

STK
El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú de servicio se añadirá automáticamente al menú del teléfono cuando la red y la tarjeta SIM lo admitan.

BLUETOOTH
Puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares y kits de coche. Puedes utilizar el Bluetooth para enviar imágenes, videoclips, música, clips de sonido y notas, y transferir archivos desde tu PC compatible.

LINTERNA
Puedes encender y apagar la linterna.

RELOJ MUNDIAL
Puede ver la fecha y hora locales seleccionando el GMT y la ciudad. Cuando la cruz señale una ciudad determinada, mostrará la fecha y la hora locales.

CRONÓMETRO
Función para medir el tiempo.

AJUSTES

AJUSTES DE LLAMADA

- Dual-SIM

Puedes configurar el modo de espera, responder por la SIM original o configurar el nombre de la SIM a través de esta función.

- Desvío de llamadas

Esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número que haya especificado previamente.

- Llamada en espera

Tras seleccionar Activar, el teléfono móvil se pondrá en contacto con la red. Un momento después, la red dará una respuesta y enviará un mensaje para acusar recibo de su operación.

- Bloqueo de llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas según sea necesario. Al configurar esta función, debe utilizar un código de restricción de red, que puede obtenerse del operador de red.

AJUSTES

AJUSTES DE LLAMADA

- Ocultar ID

Puede seleccionar ocultar ID, mostrar ID propio o mostrar ID por red.

- Otros

Puede configurar el recordatorio de minutos de llamada, la rellamada automática y la vibración cuando esté conectado a través de esta función.

AJUSTES DEL TELÉFONO

- Fecha y hora

Ajuste el formato de la fecha, el formato de la hora y la hora detallada.

- Ajustes de idioma

Seleccione el idioma de visualización del teléfono móvil.

- Ajustes de acceso directo

Puede configurar la función de acceso directo de la tecla de dirección a través de esta función.

- Encendido/apagado automático

Ajuste la hora a la que el teléfono móvil se encenderá o apagará automáticamente.

- Alerta

Antes de entrar en una zona donde esté prohibido el uso de teléfonos móviles, asegúrese de que la función de encendido programado está desactivada para evitar accidentes.

- Gestión de energía

Muestra el nivel de batería restante.

- Restaurar ajustes de fábrica

Utilice esta función para restaurar los ajustes de fábrica. La contraseña inicial es 1234

AJUSTES DE PANTALLA

- Efecto de animación

Configura la animación de encendido/apagado.

- Fondo de pantalla

Establece el fondo de pantalla.

- Ajustes de pantalla inactiva

Puede elegir entre mostrar o no mostrar.

- Brillo

El menú sirve para controlar el brillo de la pantalla del teléfono móvil.

- Retroiluminación de la pantalla

El menú permite controlar el tiempo de retroiluminación de la pantalla del teléfono móvil.

- Retroiluminación del teclado

El menú sirve para controlar el tiempo de retroiluminación del teclado del teléfono móvil.

AJUSTES

CONEXIONES

Configure el parámetro de red en el lugar.

SEGURIDAD

- PIN/PIN2

La configuración de seguridad de SIM1/2 debe ser proporcionada por el operador de red. Para más detalles, póngase en contacto con su operador.

- Teléfono bloqueado

Puede activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para protegerlo.

- Modificar la contraseña del teléfono

Aquí puede cambiar la contraseña. La contraseña predeterminada es «0000».

- Privacidad

Puede abrir la función de protección de privacidad y configurar la privacidad del móvil.

- Bloqueo automático del teclado

Puede activar/desactivar el bloqueo automático de la pantalla del teléfono móvil.

- Bloquear pantalla con la tecla de fin

Establezca la tecla final como tecla dedicada para bloquear el teléfono.

- Marcación fija

Puede establecer una marcación fija.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTIA

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... TELÉFONO
Descripción del producto..... MOVIL
Modelo..... DW8005
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha..... 01/06/2025

Firma..... 

Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.

Se aplican los estándares.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW8005



4G
4G TECHNOLOGY

DISPLAY 2,8" + 1,77"

BASE LOAD

TYPE C CHARGE

MOBILE PHONE

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

If your phone has been lost or stolen, notify your phone operator to deactivate the SIM card. This can prevent financial losses caused by unauthorised use.
Take the following measures to prevent unauthorised use of your phone:
- Set the PIN code of the SIM card
- Set the phone password

SHUT DOWN IN AEROPLANES
Wireless devices can cause interference on aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky. Make sure your mobile phone is switched off during the flight.

INTERFERENCE
The conversation quality of any mobile phone can be affected by radio interference. Inside the mobile phone there is an antenna located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest the quality of the conversation deteriorate.

QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may repair the phone. Repairing the mobile phone yourself may be dangerous and violates the warranty regulations.

ACCESSORIES AND BATTERIES
Use only approved accessories and batteries.

EMERGENCY CALLS
Make sure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, and press the Dial key. State your location and briefly explain your situation. Do not end the call until you are prompted to do so.

SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	4G
BATTERY	1000 mAh
RAM/ROM	48 + 128 MB
DISPLAY	2,8" + 1,77"
CAMERA	0,3 mpx
TYPE OF CHARGE	Type C
FREQUENCY FM	88 - 108 Mhz

OVERVIEW



FUNCTION OF THE KEYS

Left and right softkey function
The bottom line of the display shows the functions of the left and right soft keys.

Dialling key (Pick up call)
Press to initiate a call by entering the called number or selecting a contact from the phonebook; or press to receive an incoming call; or press in standby to display the latest call logs.

End key (Hang up call)
Press to end a call being dialled or a call in progress; or press to exit the menu and return to standby status.

Direction keys
Press to scroll through the options when navigating through a list of functions. In edit state, press the arrow keys to navigate. In conversation state, you can press the direction key up or down to change the call volume.

Number keys
Press the number keys from 0 to 9 to enter or edit status to enter numbers and characters.

Asterisk * and # Hastag keys
They represent different functions in different states or different function menus.press and hold the # Hagstag Pad key for up to 2s in standby state to switch between silent, meeting and normal mode.press the # Pad key in edit state to switch between input methods.
When the keypad is locked, you can press the left function key and then the * Asterisk key to unlock it.

FUNCTION OF THE KEYS

Asterisk * and # Hastag Pad keys
They represent different functions in different states or different function menus.

Press and hold the # Hagstag Pad key for up to 2s in standby state to switch between silent, meeting and normal mode.

Press the # Hagstag Pad key in edit state to switch between input methods.
When the keypad is locked, you can press the left function key and then press the * Asterisk key to unlock it.

HOW TO START

Installing SIM cards and battery

If the device is switched on, press and hold the 'End-Call' key for a few moments to switch off the mobile phone.
-1. Push the back cover and remove it.
-2. Pull the left battery buckle outwards, then remove the battery.
-3. Slightly insert the SIM card into the SIM card slot with the cutout on the corner of the card aligned with the notch in the slot and the gold card plate facing the discharge, until the SIM card can no longer be inserted.
-4. With the metal contacts of the battery facing the metal contacts of the battery slot, press the battery down until it clicks into place.

NOTE

- Be careful when handling a SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.
- Keep the mobile phone and its accessories, such as SIM cards, out of the reach of children.
- After switching off the mobile phone, wait a few seconds before removing or inserting a SIM card.

Installing the micro SD card

- To install the micro SD card, open its latch, place its serrated side down, insert the card into the card slot, and then close the latch.
To remove the micro SD card, open its latch and pull the card out slightly. Then close the latch.

NOTE
- The mobile phone cannot automatically identify the micro SD card being inserted when the mobile phone is turned on. You must turn off the mobile phone and then turn it on, so that the phone can identify the card.
- The micro SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear of being swallowed.

USE OF MENUS

CALL LOG

- Missed Calls

When the mobile phone indicates that you have missed some calls, you can select 'Details' to enter the list of missed calls. Scroll to a missed call and press the Dial key to dial the number that originated that call.

- Dialled numbers

You can view the last dialled calls. Select 'Dialled Calls' and then select a dialled call to call, erase or delete all (or send an SMS to it), etc.

- Received Calls

You can view the last received calls. Select 'Received Calls', then select a received call to call, erase or delete all (or send you an SMS), etc.

- Delete All

This menu allows you to delete all call logs.

- Call Timers

You can check the times of each call in this menu.

- GPRS Counter

You can check the GPRS counter in this menu.

CONTACTS

The phonebook search function allows you to look up your contacts. You can search for a contact as you wish in the phonebook. Select this option, in the edit interface, enter the name of the contact you want to search or the first letter(s) of the name.
- Press the Up and Down direction keys to browse the contacts and select the contact.
- Press the Left or Right arrow key to view other groups: family, friends, business, classmates, etc.

PROFILES

Your mobile phone provides multiple user profiles, so you can customise some settings to suit specific events and environments.

MESSAGING

- Write message

Through this function, you can create new text and multimedia messages. You can write a message, and you can also insert a predefined message from 'Templates'.

- Inbox

This menu lists received messages.

- Outbox

Failed sent messages are stored in this option.

- Drafts

Draft messages are listed in this item.

USE OF MENUS

MESSAGE

- Sent Mailbox

Successfully sent messages are stored in this menu.

- Templates

In this interface you can create predefined messages.

- Broadcast Message

In this interface, you can view or configure broadcast messages.

- Voice Mail Server

You can configure the voice mail server in this interface.

APPS

CAMERA

Rotate the phone to align the camera with the image, then press the centre key to capture photos. The photos will be saved in the file system of the memory card. You can change the picture/camera settings by accessing the options after entering camera mode.

VIDEO RECORDER

Press the centre key to start/stop recording video clips; the 'left function' key to access Options; the 'right function' key to exit the capture interface.

AUDIO

- Press the direction key to control the playback process of the audio player.
- Press the number key 5 play/pause.
- To change to the last song/next song press the number keys 4 or 6,.
- Fast forward, press and hold number key 6.
- Rewind, press and hold down the number key 4.
- To adjust the volume press the * and # keys.

VIDEO

By pressing the arrow keys, you can control the playback process of the video player.

- Press the number key 5 for play/pause,
- Fast forward, press and hold down the number key 6.
- Rewind, press and hold down the number key 4.
- To adjust the volume press the * and # keys.

RECORDER

Use this function to record audio files. The phone supports WAV and AMR. The recording file you stop will be automatically stored in the file list.

FM RADIO

You can use the application as a traditional FM radio with automatic tuning and saved channels.

PICTURE

You can view the pictures or images through this function.

TORCH

You can turn the torch on and off.

APPS

CALENDAR
Monthly view calendar for you to keep track of important appointments, etc. Days will be marked with events entered.

CALCULATOR
The calculator can add, subtract, multiply and divide. To use the calculator Press the up and down keys to select x, -, ×, ÷ respectively, press the right function key to delete the figure.

CLOCK
There are three alarm clocks set but disabled by default. You can activate one, several or all of them as required. For each alarm clock you can set the date and time of call.

STK
The STK service is the toolkit of the SIM card. The specific items depend on the SIM card and the network. The service menu will be automatically added to the phone menu when supported by the network and SIM card.

BLUETOOTH
You can establish a wireless connection with other compatible devices such as mobile phones, computers, headsets and car kits. You can use Bluetooth to send pictures, video clips, music, sound clips and notes, and transfer files from your compatible PC.

WORLD CLOCK
You can view the local date and time by selecting GMT and the city. When the crosshairs point to a particular city, it will display the local date and time.

STOPWATCH
Function to measure the time.

SETTINGS

CALL SETTINGS

- Dual-SIM

You can set the standby mode, answer by the original SIM or set the SIM name through this function.

- Call forwarding

This network function allows you to forward incoming calls to another number that you have pre-specified.

- Call waiting

After selecting Activate, the mobile phone will contact the network. A moment later, the network will give a response and send a message to acknowledge your operation.

- Call barring

The call barring function allows you to block calls as required. When setting up this function, you must use a network barring code, which can be obtained from your network operator. If the code is incorrect, an error message will appear on the display.

SETTINGS

CALL SETTINGS

- Hide ID

You can select hide ID, show own ID or show ID by network.

- Others

You can set call minute reminder, auto redial and vibration when connected through this function.

PHONE SETTINGS

- Date & Time

Set the date format, time format and detailed time.

- Language settings

Select the display language of the mobile phone.

- Shortcut Settings

You can set the shortcut function of the address key through this function.

- Auto Power On/Off

Set the time for the mobile phone to switch on or off automatically.

- Alert

Before entering an area where the use of mobile phones is prohibited, make sure that the scheduled power on function is disabled to avoid accidents.

- Power Management

Displays the remaining battery level.

- Restore Factory Settings

Use this function to restore factory settings. The initial password is 1122

DISPLAY SETTINGS

- Animation effect

Set the on/off animation.

- Wallpaper

Sets the wallpaper.

- Idle screen settings

You can choose to display or not to display.

- Brightness

The menu is used to control the brightness of the mobile phone display.

- Display backlight

The menu is used to control the backlight time of the mobile phone display.

- Keypad backlight

The menu is used to control the backlighting time of the mobile phone keypad.

SETTINGS

CONNECTIONS
Configure the network parameter on site.

SECURITY

- PIN/PIN2

The security setting of SIM1/2 must be provided by the network operator. For details, contact your operator.

- Phone locked

You can activate or deactivate the phone lock function to protect your phone.

- Change the phone password

You can change the password here. The default password is '0000'.

- Privacy

You can open the privacy protection function and set the privacy of your phone.

- Automatic Keypad Lock

You can activate/deactivate the automatic screen lock of the mobile phone.

- Lock screen with end key

Set the end key as a dedicated key to lock the phone.

- Fixed dialling

You can set a fixed dialling.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this appliance has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.
ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Defence of Consumers and Users, (art. 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs are completely free of charge, including labour and spare parts.
The Technical Assistance Service will resolve any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the INSTRUCTION MANUAL included, on the use, maintenance and conservation of the appliance.
Any anomaly that may occur due to non-observance of these instructions will not be covered by the warranty.
The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.
Operationality of the guarantee: For all defects of conformity detected by the technician, which become apparent within six months of delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free of charge, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it shall be up to the user to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your used appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Name of importer.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postal code..... 29004, MALAGA

We declare under our sole responsibility that the product.....TELEPHONE
Product description..... MOBILE
Model..... DW8005
Brand.....DAEWOO
Name and surname.....Vivek Sadhwani
Position in the company..... Admin
Date..... 01/06/2025

Signature.....

Complies with European Union legislation in accordance with the guidelines Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC.

Standards apply.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SIGNATURE AND STAMP OF THE SELLER

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS STATED IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORISED SERVICE CENTRE.

PT

DAEWOO

DW8005



4G

TECNOLOGIA
4G

ECRÃ
2,8" + 1,77"

BASE DE
CARGA

CARGA
TIPO C

TELEFONE MÓVEL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

Se o seu telefone tiver sido perdido ou roubado, informe o seu operador telefónico para desativar o cartão SIM. Isto pode evitar perdas financeiras causadas pela utilização não autorizada.Tome as seguintes medidas para evitar a utilização não autorizada do seu telemóvel:
- Definir o código PIN do cartão SIM
- Definir a palavra-passe do telemóvel

DESLIGAR NO AVIÃO
Os dispositivos sem fios podem causar interferências nos aviões. A utilização de um telemóvel durante o voo é ilegal e arriscada. Certifique-se de que o seu telemóvel está desligado durante o voo.

INTERFERÊNCIA
A qualidade da conversação de qualquer telemóvel pode ser afetada por interferências de rádio. No interior do telemóvel existe uma antena situada por baixo do microfone. Não toque na área da antena durante uma conversa, para que a qualidade da conversa não se deteriore.

SERVIÇO QUALIFICADO
Apenas pessoal qualificado pode reparar o telemóvel. A reparação do telemóvel por si pode ser perigosa e viola os regulamentos da garantia.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Certifique-se de que o telemóvel está ligado e em serviço, introduza o número de emergência, por exemplo, 112, e prima a tecla "Dial". Indique a sua localização e explique brevemente a sua situação. Não termine a chamada até que lhe seja pedido para o fazer.

ESPECIFICAÇÕES

TECNOLOGIA	4G
BATERIA	1000 mAh
RAM/ROM	48 + 128 MB
VISUALIZAR	2,8" + 1,77"
CÂMARA	0,3 mpx
TIPO DE CARGA	Tipo C
FREQUÊNCIA FM	88 - 108 Mhz

VISÃO GERAL



FUNÇÃO DAS TECLAS

Função das teclas de função esquerda e direita
A linha inferior do visor mostra as funções das teclas de função esquerda e direita.

Tecla de marcação (Atender chamada)
Premir para iniciar uma chamada, introduzindo o número chamado ou selecionando um contacto da lista telefónica; ou premir para receber uma chamada; ou premir no modo de espera para visualizar os últimos registos de chamadas.

Tecla Terminar (Desligar a chamada)
Prima para terminar uma chamada que está a ser marcada ou uma chamada em curso; ou prima para sair do menu e voltar ao estado de espera.

Teclas de direção
Prima para percorrer as opções ao navegar numa lista de funções. No estado de edição, prima as teclas de seta para navegar. No estado de conversação, pode premir a tecla de direção para cima ou para baixo para alterar o volume da chamada.

Teclas numéricas
Prima as teclas numéricas de 0 a 9 para introduzir números e caracteres no estado de edição.

Teclas de teclado * e #
Prima e mantenha premida a tecla # até 2s no estado de espera para alternar entre os modos silencioso, reunião e normal.
Prima a tecla # no estado de edição para alternar entre os métodos de introdução.
Quando o teclado está bloqueado, pode premir a tecla de função esquerda e, em seguida, premir a tecla * para o desbloquear.

FUNÇÃO DAS TECLAS

Teclas de teclado * e #
As teclas * e # representam diferentes funções em diferentes estados ou diferentes menus de funções.
Prima e mantenha premida a tecla # até 2s no estado de espera para alternar entre os modos silencioso, reunião e normal.
Prima a tecla # no estado de edição para alternar entre os métodos de introdução.
Quando o teclado está bloqueado, pode premir a tecla de função esquerda e, em seguida, premir a tecla * para o desbloquear.

COMO COMEÇAR

Instalação dos cartões SIM e da bateria

Se o aparelho estiver ligado, manter premida a tecla "Terminar a chamada" durante alguns instantes para desligar o telemóvel.
-1. Empurrar a tampa traseira e retirá-la.
-2. Puxe a fivela esquerda da bateria para fora e, em seguida, retire a bateria.
-3. Insira ligeiramente o cartão SIM na ranhura do cartão SIM, com o recorte no canto do cartão alinhado com o entalhe na ranhura e a placa dourada do cartão virada para a descarga, até o cartão SIM deixar de poder ser inserido.
-4. Com os contactos metálicos da bateria virados para os contactos metálicos da ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até encaixar no lugar.

NOTA
- Tenha cuidado ao manusear um cartão SIM, uma vez que a fricção ou a flexão podem danificar o cartão SIM.
- Mantenha o telemóvel e os respectivos acessórios, como os cartões SIM, fora do alcance das crianças.
- Depois de desligar o telemóvel, aguarde alguns segundos antes de retirar ou introduzir um cartão SIM.

Instalar o cartão micro SD

- Para instalar o cartão micro SD, abra o trinco, coloque o lado serrilhado para baixo, insira o cartão na ranhura do cartão e, em seguida, feche o trinco.
- Para retirar o cartão micro SD, abra o trinco e puxe-o ligeiramente para fora. Em seguida, feche o trinco.

NOTA
- O telemóvel não consegue identificar automaticamente o cartão micro SD que está a ser inserido quando o telemóvel está ligado. É necessário desligar o telemóvel e depois ligá-lo, para que o telemóvel possa identificar o cartão.
- O cartão micro SD é um objeto em miniatura. O cartão micro SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do alcance das crianças por receio de ser engolido.

UTILIZAÇÃO DOS MENUS

REGISTO DE CHAMADAS

- Chamadas não atendidas

Quando o telemóvel indica que perdeu algumas chamadas, pode selecionar "Detalhes" para aceder à lista de chamadas perdidas. Desloque-se para uma chamada não atendida e prima a tecla de marcação para marcar o número que originou essa chamada.

- Números marcados

Pode ver as últimas chamadas marcadas. Selecione "Chamadas marcadas" e, em seguida, selecione uma chamada marcada para ligar, apagar ou eliminar tudo (ou enviar um SMS para a mesma), etc.

- Chamadas recebidas

Pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Selecione "Chamadas recebidas" e, em seguida, selecione uma chamada recebida para ligar, apagar ou eliminar todas (ou enviar-lhe um SMS), etc.

- Eliminar tudo

Este menu permite-lhe apagar todos os registos de chamadas.Temporizadores de chamadasPode verificar as horas de cada chamada neste menu.

- Contador GPRS

Pode verificar o contador GPRS neste menu.

CONTACTOS

A função de pesquisa da lista telefónica permite-lhe verificar os seus contactos. Pode procurar um contacto como quiser na lista telefónica. Selecione esta opção e, na interface de edição, introduza o nome do contacto que pretende procurar ou a(s) primeira(s) letra(s) do nome.
- Prima as teclas de direção Para cima e Para baixo para percorrer os contactos e selecionar o contacto.
- Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para ver outros grupos: família, amigos, empresas, colegas de turma, etc.

PERFIS

O telemóvel oferece vários perfis de utilizador, pelo que pode personalizar algumas definições para se adequarem a eventos e ambientes específicos.

MENSAGENS

- Escrever mensagem

Através desta função, é possível criar novas mensagens de texto e multimédia. Pode escrever uma mensagem e pode também inserir uma mensagem predefinida a partir de "Modelos".

- Caixa de entrada

Este menu lista as mensagens recebidas.

- Caixa de saída

As mensagens enviadas sem sucesso são guardadas nesta opção.

- Rascunhos

As mensagens de rascunho são listadas neste item.

UTILIZAÇÃO DOS MENUS

MENSAGENS

- Caixa de correio enviada

As mensagens enviadas com êxito são guardadas neste menu.

- Modelos

Nesta interface pode criar mensagens predefinidas.

- Mensagem de difusão

Nesta interface, pode ver ou configurar mensagens de difusão.

- Servidor de correio de voz

Nesta interface, pode configurar o servidor de correio de voz.

APLICAÇÕES

CÂMARA

Rode o telemóvel para alinhar a câmara com a imagem e, em seguida, prima a tecla central para tirar fotografias. As fotografias serão guardadas no sistema de ficheiros do cartão de memória. Pode alterar as definições da imagem/câmara acedendo às opções depois de entrar no modo de câmara.

GRAVADOR DE VÍDEO

Prima a tecla central para iniciar/parar a gravação de clips de vídeo; a tecla "função esquerda" para aceder às Opções; a tecla "função direita" para sair da interface de captura.Áudio- Prima a tecla de direção para controlar o processo de reprodução do leitor de áudio.

- Prima a tecla numérica 5 para reproduzir/pausar.
- Para mudar para a última canção/canção seguinte, prima as teclas numéricas 4 ou 6.
- Avanço rápido, prima e mantenha premida a tecla numérica 6.
- Rebobinar, prima e mantenha premida a tecla numérica 4.
- Para regular o volume, prima as teclas * e #.

VÍDEO

Ao premir as teclas de setas, pode controlar o processo de reprodução do leitor de vídeo.

- Prima a tecla numérica 5 para reproduzir/pausar, - Avanço rápido, prima e mantenha premida a tecla numérica 6.
- Rebobinar, prima e mantenha premida a tecla numérica 4.
- Para ajustar o volume, prima as teclas * e #.

GRAVADOR

Utilize esta função para gravar ficheiros áudio. O telemóvel suporta WAV e AMR. O ficheiro de gravação que parar será automaticamente guardado na lista de ficheiros.

RÁDIO FM

Pode utilizar a aplicação como um rádio FM tradicional com sintonização automática e canais guardados.

FOTOGRAFIA

Pode visualizar as fotografias ou imagens através desta função.

APLICAÇÕES

CALENDÁRIO
Calendário de visualização mensal para manter o registo de compromissos importantes, etc. Os dias serão marcados com os eventos introduzidos.

CALCULADORA
A calculadora permite somar, subtrair, multiplicar e dividir. Para utilizar a calculadora Prima as teclas para cima e para baixo para selecionar x, -, ×, ÷ respetivamente, prima a tecla de função direita para apagar o número.

RELÓGIO
Estão definidos três despertadores que, por defeito, estão desactivados. Pode ativar um, vários ou todos, conforme necessário. Para cada despertador, é possível definir a data e a hora da chamada.

STK
O serviço STK é o conjunto de ferramentas do cartão SIM. Os itens específicos dependem do cartão SIM e da rede. O menu do serviço será automaticamente adicionado ao menu do telemóvel quando suportado pela rede e pelo cartão SIM.

BLUETOOTH
Pode estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits para automóvel. Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, clips de vídeo, música, clips de som e notas, e transferir ficheiros do seu PC compatível.

LANTERNA
Pode ligar e desligar a lanterna.

RELÓGIO MUNDIAL
Pode ver a data e a hora locais selecionando GMT e a cidade. Quando a mira aponta para uma determinada cidade, é apresentada a data e a hora locais.

CRONÓMETRO
Função para medir o tempo.

AJUSTES

AJUSTES DE CHAMADAS

- Dual-SIM

Pode definir o modo de espera, responder pelo SIM original ou definir o nome do SIM através desta função.

- Reencaminhamento de chamadas

Esta função de rede permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para outro número previamente especificado.

- Chamada em espera

Depois de selecionar Ativar, o telemóvel entrará em contacto com a rede. Um momento depois, a rede responde e envia uma mensagem a confirmar a sua ação.

- Barramento de chamadas

A função de barramento de chamadas permite-lhe bloquear chamadas conforme necessário. Ao configurar esta função, é necessário utilizar um código de barramento de rede, que pode ser obtido junto do seu operador de rede.

AJUSTES

AJUSTES DE CHAMADAS

- Ocultar ID

Pode selecionar ocultar ID, mostrar o seu próprio ID ou mostrar o ID da rede.

- Outros

Pode definir o lembrete de minutos de chamada, a remarcação automática e a vibração quando ligado através desta função.

AJUSTES DO TELEFONE

- Data e hora

Definir o formato da data, o formato da hora e a hora detalhada.

- Definições de idioma

Selecionar o idioma de apresentação do telemóvel.

- Definições de atalho

Pode definir a função de atalho da tecla de endereço através desta função.

- Ligar/desligar automático

Defina a hora a que o telemóvel se liga ou desliga automaticamente.

- Alerta

Antes de entrar numa área onde a utilização de telemóveis é proibida, certifique-se de que a função de ligação programada está desactivada para evitar acidentes.

- Gestão de energia

Apresenta o nível restante da bateria.

- Restaurar as definições de fábrica

Utilize esta função para repor as definições de fábrica. A palavra-passe inicial é 1122

AJUSTES DO ECRÃ

- Efeito de animação

Configura a animação de ligar/desligar.

- Fundo de ecrã

Define o fundo de ecrã.

- Definições do ecrã inativo

Pode optar por apresentar ou não apresentar o ecrã.

- Brilho

O menu é utilizado para controlar a luminosidade do visor do telemóvel.

- Luz de fundo do ecrã

O menu permite-lhe controlar o tempo de retroiluminação do visor do telemóvel.

- Retroiluminação do teclado

O menu permite controlar o tempo de retroiluminação do teclado do telemóvel.

AJUSTES

LIGAÇÕES
Configurar o parâmetro de rede no local.

SEGURANÇA

- PIN/PIN2

A definição de segurança do SIM1/2 deve ser fornecida pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o seu operador.

- Telefone bloqueado

Pode ativar ou desativar a função de bloqueio do telefone para proteger o seu telefone.

- Alterar a palavra-passe do telemóvel

Pode alterar a palavra-passe aqui. A palavra-passe predefinida é "0000".

- Privacidade

Pode abrir a função de proteção da privacidade e definir a privacidade do seu telemóvel.

- Bloqueio automático do teclado

Pode ativar/desativar o bloqueio automático do ecrã do telemóvel.

- Bloquear o ecrã com a tecla final

Defina a tecla final como uma tecla dedicada para bloquear o telemóvel.

- Marcação fixa

Pode definir uma marcação fixa.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por adquirir este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.
A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127).
A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobresselentes.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar.
Rever atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao não cumprimento destas instruções não será coberta pela garantia.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra.
Operacionalidade da garantia: Para todos os defeitos de conformidade detectados pelo técnico, que se manifestem no prazo de seis meses a contar da entrega dos bens, presume-se que já existiam nessa data, a intervenção será totalmente gratuita, (exceto se esta hipótese for incompatível com a natureza ou a natureza do defeito de conformidade).
Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar que a falta de conformidade já existia no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.
(TODA A UE)



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto. Este pode levar o produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador ..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Direção..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto.....TELEFONE
Descrição do produto..... MÓVEL
Modelo..... DW8005
Marca..... DAEWOO
Nome e apelidos..... Vivek Sadhwani
Cargo na empresa..... Administrador
Fecha..... 01/06/2025

ASSINATURA..... 

Cumpre a legislação da União Europeia em conformidade com as diretivas Diretiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.

Aplicam-se os estándares.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.