DAEWOO

DW1119



ALTAVOZ INTEGRADO

INTEGRATED SPEAKER

ALTIFALANTE INTEGRADO

AURICULARES INCLUIDOS

HEADPHONES INCLUDED

AUSCULTADORES INCLUÍDOS

AM/FM

AM/FM

AM/FM

FUNCIONA A PILAS

BATTERY OPERATED

OPERADO POR BATERIA


RADIO AM/FM

MANUAL

PRECAUCIÓN

Estimado cliente, gracias por adquirir este producto.
Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea atentamente estas instrucciones.

FUNCIONES



- 1. Altavoz.
- 2. ON/OFF - Botón de volumen.
- 3. Salida de auriculares.
- 4. Led de sintonización.
- 5. Botón de sintonización.
- 6. Indicador de frecuencia.
- 7. Selector de banda AM/FM.
- 8. Antena.
- 9. Compartimento de la bateria.

PRECAUCIÓN CON EL USO DE LAS BATERÍAS

Inserte dos pilas AA (LR6) con el sentido de la polaridad correcta.

- 1. Cuando las baterías están débiles, el volumen se volverá débil y con poca claridad de sonido acompañado de la recepción de banda inestable. Reemplácelas a tiempo.
- 2. Alinee correctamente las polaridades (+) y (-) al insertar las pilas.
- 3. No mezcle diferentes tipos o marcas de pilas o pilas viejas y nuevas.
- 4. Retire las pilas si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo.
- 5. No tire las pilas al fuego, ni las cortocircuite, desmonte o someta a un calor excesivo.

MODO DE USO

- 1. ENCENDER/APAGAR LA RADIO

Gire el botón ON/OFF (2) hacia arriba. Cuando escuche el tintineo, significa que la unidad está encendida. Gire el botón ON/OFF (2) hacia abajo hasta el final para apagar la radio.

- 2. SELECCIÓN DE LA BANDA

Encienda la radio y deslice el selector de banda (7) a izquierda y derecha para recibir la emisora FM/AM deseada.

- 3. BUSCAR LA EMISORA

Seleccione la banda y gire el botón de sintonización (5). Observe la frecuencia en la ventana de indicación de frecuencia (6) para recibir la emisora deseada.

- 4. AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen de la unidad (2) a su gusto.

- VOLUMEN +, hacia arriba.
- VOLUME -, hacia abajo.

5.USO DE AURICULARES

Para evitar la molestia de otras personas, por favor, escuche la radio con auriculares.

Usando la salida del auricular de 3.5mm (3), inserta el conector de los auriculares.

6.USO DE LA ANTENA RECEPCIÓN DE EMISIÓN FM

Extienda la antena (8) para una mejor recepción.

-**RECEPCIÓN DE EMISIONES AM**

Gire la unidad horizontalmente para una recepción óptima, ya que la unidad incorpora una antena de barra de ferrita.

PELIGRO

- 1. Este producto puede recibir interferencias de radio causadas por teléfonos móviles durante su uso. Si tales interferencias son evidentes, aumente la separación entre el producto y el teléfono móvil.
- 2. No coloque fuentes de calor sobre la unidad.
- 3. Para limpiar esta unidad, pásele un paño suave y seco. Nunca utilice alcohol, disolvente de pintura o benceno para limpiar esta unidad.
- 4. Deseche las pilas de forma respetuosa con el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia FM	**Rango de frecuencia AM**
88 - 108 MHz	530 - 1600 kHz
Sensibilidad FM	**Sensibilidad AM**
≥ 20 dB	≥ 80 dB
Relación señal/ruido	**Auriculares**
≥ 40 dB	jack 3.5 mm
Batería	**Dimensiones**
AA(LR6) x2	125x33x72mm

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.
FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. (TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... RADIO PORTATIL
Descripción del producto..... AM/FM
Modelo..... DW1119
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos..... Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha..... 01/08/2024
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Se aplican los estándares.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03
Firma.....


ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

CAUTION

Dear customer, thank you for purchasing this product, please read these instructions carefully before connecting, using or adjusting this product.

FUNCTION



- 1. Speaker
- 2. ON/OFF knob/Volume knob 3.Earphone jack
- 4. Tuning Led
- 5. Tuning knob
- 6. Frequency indicate window
- 7. Band selector
- 8. Antenna
- 9. Battery compartment

USE BATTERIES CAUTION

Insert two AA (LR6) batteries with correct polarity.

- 1. When the batteries are weak ,the volume will turn faint with unclear companied the unstable band reception. Please timely replacement.
- 2. Align the (+) and (-) polarities properly when inserting the batteries.
- 3. Do not mix different types or makes of batteries or old and new batteries.
- 4. Remove batteries if you do not plan to use the unit for a long time.
- 5. Do not throw batteries into a fire, and do not short-circuit, disassemble or subject them to excessive heal.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1. TURN ON/OFF RADIO

Rotate the ON/OFF knob (2) in the up direction. When hear clink, mean the unit ON, Rotate the ON/OFF knob (2) in the down direction to the end to turn off the radio.

- 2. SELECTING THE BAND

Turn radio on, slide the band selector (7) left and right to receive a desired FM/AM Station.

- 3. SEARCHING THE STATION

Select the band, turn the tuning knob (5), watch the frequency in the display of frequency indicate window (6) to receive a desired station.

- 4. ADJUSTING THE VOLUNE

Adjust the unit volume knob (2) to your desired.
-VOLUME +, in the up direction.
-VOLUME -, reverse direction.

- 5. USING EARPHONE

Avoid to interrupt the other people, please listen with an earphone. Using 3.5mm earphone pin inserts earphone jack (3).

- 6. USING THE ANTENNA RECEIVING FM BROADCAST

Extend the antenna (8) for better reception.

-RECEIVING AM BROADCAST

Rotate the unit horizontally for optimum reception, as a ferrite bar antenna is built into the unit.

WARNING

- 1. This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, please increase separation between the product and the mobile telephone.
- 2. Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, On the unit.
- 3. To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth. Never use alcohol, paint thinner or benzene to clean this unit.
- 4. Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

SPECIFICATIONS

Frequency range FM	**Frequency range AM**
88 - 108 MHz	530 - 1600 kHz
Sensitivity FM	**Sensitivity AM**
≥ 20 dB	≥ 80 dB
Signal-to noise ratio	**Earphones**
≥ 40 dB	jack 3.5 mm
Power	**Dimensions**
AA(LR6) x2	125x33x72mm

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article. ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs will be completely free of charge, including labor and spare parts, and that the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may eventually require this appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of such instructions shall not be covered by the warranty, and the date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date appearing on the purchase invoice. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date indicated on the purchase invoice. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product.....PORTABLE RADIO
Product description.....AM/FM
Model.....DW1119
Brand..... DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Date..... 01/08/2024
Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Standards apply.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03
Signature.....


ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

CUIDADO

Caro cliente, obrigado por ter adquirido este produto. Leia atentamente estas instruções antes de ligar, utilizar ou ajustar este produto.

FUNCIONES



- 1. Altifalante.
- 2. Botão ON/OFF - Volume.
- 3. Saída para auscultadores.
- 4. LED de sintonização.
- 5. Botão de sintonização.
- 6. Indicador de frequência.
- 7. Seletor de banda AM/FM.
- 8. Antena.
- 9. Compartimento das pilhas.

CUIDADO COM A UTILIZAÇÃO DE PILHAS

Introduza duas pilhas AA (LR6) com a direção correcta da polaridade.

- 1. Quando as pilhas estão fracas, o volume torna-se fraco e o som pouco nítido, acompanhado de uma receção de banda instável. Substitua-as atempadamente.
- 2. Alinhe corretamente as polaridades (+) e (-) ao inserir as pilhas.
- 3. Não misturar diferentes tipos ou marcas de pilhas, nem pilhas velhas com pilhas novas.
- 4. Retirar as pilhas se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.
- 5. Não deitar as pilhas ao fogo, não provocar curto-circuito, não desmontar nem submeter a calor excessivo.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1. LIGAR/DESLIGAR O RADIO

Gire o botão ON/OFF (2) para cima. Quando ouvir o som de um tilintar, o aparelho está ligado. Rodar o botão ON/OFF (2) totalmente para baixo para desligar o rádio.

- 2. SELECÇÃO DE BANDA

Ligue o rádio e deslize o seletor de banda (7) para a esquerda e para a direita para receber a estação FM/AM pretendida.

- 3. PESQUISA DE ESTAÇÕES

Selecione a banda e rode o botão de sintonização (5). Observe a frequência na janela de indicação de frequência (6) para receber a estação desejada.

- 4. AJUSTE DO VOLUME

Ajuste o volume do aparelho (2) a seu gosto.
- VOLUME +, para cima.
- VOLUME -, para baixo.

- 5. UTILIZAÇÃO DE AUSCULTADORES

Para evitar a perturbação de outras pessoas, é aconselhável ouvir o rádio com auscultadores. Utilizando a saída para auscultadores de 3,5 mm (3), insira a tomada para auscultadores.

- 6. UTILIZAÇÃO DA ANTENA RECEPÇÃO DE EMISSÕES FM

Extenda a antena (8) para uma melhor receção.

-RECEPÇÃO DE RADIODIFUSÃO AM

Vire a unidade horizontalmente para obter uma receção óptima, uma vez que a unidade incorpora uma antena de vareta de ferrite.

ADVERTÊNCIA

- 1. Este produto pode receber interferências de rádio causadas por telemóveis durante a utilização. Se essas interferências forem evidentes, aumente a distância entre o produto e o telemóvel.
- 2. Não coloque fontes de calor sobre a unidade.
- 3. Para limpar esta unidade, limpe-a com um pano macio e seco. Nunca utilize álcool, diluente de tinta ou benzeno para limpar esta unidade.
- 4. Elimine as pilhas de uma forma amiga do ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Gama de frequências FM	**Gama de frequências AM**
88 - 108 MHz	530 - 1600 kHz
Sensibilidade FM	**Sensibilidade AM**
≥ 20 dB	≥ 80 dB
Relação sinal-ruído	**Auscultadores**
≥ 40 dB	jack 3.5 mm
Bateria	**Medidas**
AA(LR6) x2	125x33x72mm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....RÁDIO PORTÁTIL
Descrição do produto..... AM/FM
Modelo..... DW1119
Marca.....DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Administrador
Data..... 01/08/2024
Cumpre a legislação da UE de acordo com as directrizes da UE
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Aplicam-se normas.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03
Assinatura.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.